




QUADRO 5 UNTERFLURSYSTEM HUNO® BETONFUNDAMENT UNDERFLOOR SYSTEM HUNO® CONCRETE FOUNDATION





Integrierte patentierte
Belüftung der Pflanzgrube



Lieferumfang
 Scope of delivery

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 01 HUNO® Pflasteranschlagkante | 01 HUNO® plaster stop edge |
| 02 HUNO® Geotextil | 02 HUNO® Geotextile |
| 03 Feinmaschige Gitterabdeckung | 03 Fine mesh cover |
| 04 HUNO® Wasser-Luft-Kappen | 04 HUNO® water-air cap |
| 05 Innensegment | 05 Inner segment |
| 06 Außenrahmen | 06 Outer frame |
| 07 Grobmaschiges Seitengitter | 07 Coarse mesh side rail |
| 08 Biotextil | 08 Biotextile |
| 09 HUNO® Betonfundament | 09 HUNO® TreeCare concrete foundation |
| 10 Verbindungselemente | 10 Connectors |



Montage Assembly

**Aufbringen des
Oberflächenbelags**
Apply surface covering

STEP 7
Auflegen des Geotextils
Placing the geotextile

STEP 6
Anbringen der Pflasteranschlagkante
Attaching the paving edge

STEP 5
Auflegen der Gitterabdeckung
Put on the grid cover

STEP 4
Einstecken der Wasser-Luft-Kappe
Inserting the water-air cap

STEP 3
Einlegen und verschrauben der
Innensegmente
Insert and screw the inner
segments


Baum pflanzen
Plant the tree

**Substrat lagenweise im Innenbereich
(statisch angedrückt) und im Außenbereich
nach Herstellerangaben verdichten**
Compact the substrate in layers indoors
(statically pressed) and outdoors according
to the manufacturer's instructions

STEP 2
Aufbau des Außenrahmens, Einsetzen
in die Aussparungen, Anbringung der
Seitengitter und Ummantelung mit
Biotextil
Construction of the outer frame, insert
into the recesses, attachment of the
side rails and covering with organic
textile

STEP 1
Einbau Fundament
Installation of foundation


Ausheben der Pflanzgrube
Digging the planting pit



Bitte beachten Sie die Einbauanleitung!



Einbausituation Components



Wartung und Pflege Maintenance and Care

Um eine dauerhafte Belüftung zu gewährleisten ist nach dem Einbau eine regelmäßige Reinigung der Fugen, Luftkappen und Lüftungskanäle empfehlenswert.

To ensure long-term ventilation, regular cleaning of the joints, air caps and ventilation ducts is recommended after installation.